



Coupe

| Référence | Numéro de commande |
|---|--------------------|
| Coupe le long de la spire | 235-0000-0000 |
| Coupe verticale | 235-0000-0800 |
| couper, enlever l'isolation, tourner le fil dans le tuyau | 235-0000-0900 |
| spire dénudée | 235-0000-0901 |
| spire dénudée repliée vers l'intérieur de la gaine | 235-0000-0902 |