



## Coupe

Référence	Numéro de commande
Coupe le long de la spire	235-0000-0000
Coupe verticale	235-0000-0800
couper, enlever l'isolation, tourner le fil dans le tuyau	235-0000-0900
spire dénudée	235-0000-0901
spire dénudée repliée vers l'intérieur de la gaine	235-0000-0902

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d'apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: [www.norres.com/fr/technologie/](http://www.norres.com/fr/technologie/).